

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE ROOKMELDER

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE SMOKE DETECTOR

LED 1 x per 40 sec



De rookmelder werkt normaal.

Smoke alarm is functioning properly.

LED 1 x per sec



Piep signaal / Beep sound 1 x per sec

De rookmelder heeft rook ontdekt.
Luide herhalende piep en knipperende LED.

The smoke detector has detected smoke.
Loud repeating beep and flashing LED.

LED 1 x per 8 sec



Druk / Press 5 sec

De rookmelder heeft rook ontdekt en het alarm is handmatig met de testknop (T) voor ongeveer 10 minuten gepauzeerd.

The smoke detector has detected smoke and the alarm is manually hushed with the test button (T) for about 10 minutes.

LED 1 x per 40 sec



Piep signaal / Beep sound 1 x per 40 sec

Lege batterij melding.
De batterij is vast ingebouwd en kan niet vervangen worden.
Vervang de rookmelder.

Low battery alert.
The battery is fixed integrated and cannot be replaced. Replace the smoke detector.



Druk / Press 5 sec

Druk op de testknop (T) om de piep van de lege batterijmelding gedurende 10 uur te pauzeren.

Press the test button (T) to hush the low battery warning beep for 10 hour.

Voorzichtig handelen / Act with caution



1x per maand / month

